

PAVÉS

MONTAGE : ***



OUTILLAGE

Brouette, maillet, cisaille à pavés, cordeau, pelle, niveau, règle, balais,

GÉNÉRALITÉS

2 types de pavés :

- pavés routiers, à partir de 6 cm,
- piétons, en-dessous de 6 cm.

Pose facile sur lit de sable .

En mélangeant les teintes, les pavés permettent de réaliser des associations de couleurs originales.

Les produits d'épaisseur inférieure à 35 mm ne doivent pas être posés sur sable.

TRÈS IMPORTANT

Tous les produits béton présentent des nuances de couleur. Afin que ces nuances embellissent la réalisation, procéder de la façon suivante :

- la totalité de la livraison doit être sur chantier avant démarrage de la pose,
- ne jamais superposer les palettes,
- puiser simultanément dans toutes les palettes pour obtenir un mélange harmonieux des nuances de couleur.



L'ASTUCE POINT.P

Faciliter la pose avec Procopose et la finition avec Procojoint.



les étapes du montage



TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Toujours décapier la terre végétale.
Pratiquer un décaissement (profondeur fonction de la couche de fondation).
Créer une pente de 1,5 cm par mètre vers l'extérieur de la maison (sauf pour descentes de garage).

FONDATION

L'épaisseur des fondations dépend de la nature du sol et des charges à supporter.
Elle sera en gravier concassé, gravier tout-venant compacté et toujours perméable.
Régler son niveau le plus parfaitement possible.

LIT DE POSE

Poser un Géotextile.
En sable de bonne qualité, roulé ou concassé.
L'épaisseur du lit de pose (de 3 à 4 cm de sable) doit être aussi uniforme que possible sous risque de tassements différentiels.
Le surfacage est obtenu en tirant une règle (alu ou bois rectiligne) sur deux guides de niveau constitués de deux planches à plat bien droites.

POSE

Réaliser des butées en rive (bordurette ou blocage béton).
Poser manuellement ou avec une pince à pavés :
- laisser un joint de 2 mm minimum entre les pavés ;
- aligner parfaitement la première rangée, rangée de référence, avec un cordeau ou une règle alu.

Les pavés sont posés avec un joint de 2 mm.
Contrôler régulièrement les alignements dans les 2 sens lors de la pose, (les pavés peuvent présenter de petits écarts dimensionnels, répartir cet écart en jouant de façon symétrique sur les joints).
Compacter au moyen d'un chevron et d'un maillet caoutchouc.

Remplir les joints par balayage, en employant du sable fin, arroser.
Répéter l'opération jusqu'au refus.

Ne jamais utiliser du sable non lavé ou coloré, qui peut tacher.

Couper les pavés à la cliveuse ou à la meule à tronçonner.

Attention : n'oubliez pas de porter des gants et des lunettes de protection.

ENTRETIEN

Il est conseillé de traiter avec Mat Prévention avant utilisation (fiche 17).
Les nettoyeurs haute pression sont déconseillés.
Utilisation strictement interdite de produits de type acide ou dérivé, sels de déverglaçage ou autres produits qui détériorent le ciment et causent des dégâts irréversibles.



Mat Prévention

GéoTextile

